

Xenon pære beslag til H7

Låse-beslag / blik til H7 xenon pærer. Erstatte den originale klips.

2 stk. Låse-beslag / blik til H7 pærer. Erstatte den originale klips, hvor der i den her klips er plads til at ledningen/base fra xenonpæren.

Køb online på:

www.matronics.dk/125660

Vær opmærksom disse er universal klips og flere af bil modellerne kører med forskellige clips på nærlys og fjernlys.

Type 1 passer blandt andet til : Opel Vectra C, Opel Astra-H , Mercedes Benz E-class, Saab9- 3, Audi, BMW X5

Type 2 passer blandt andet til : Mercedes W212 fjernlys.



Type 1

Varenr. 125660



Type 2

Varenr. 125662