Supplerende positionslys til Scania LED tågelygte 2016-2022



Lyskilder der passer ind i de originale Scania LED tågelygter. Lygterne åbnes og lyskilderne lægges oven på de eksisterende. Passer modeller fra 2016-2022.

Særligt udviklede LED lyskilder med 18 kraftige LEDs, der passer ind i de originale Scania LED tågelygter. Lyskilderne som fås i xenon hvid, gul og varm hvid, gør at der altid er lys i hele tågelygtens reflektor. Lyset er ikke blændende, og fungerer som positionslys. Det smarte design gør at det originale tågelys bevares fuldt ud.

Lyskilden fastgøres oven på den eksisterende lyskilde til tågelyset. Der medfølger skruer og spacere, der skal benyttes ved montering. Der er 3 meter ledning.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/240878-AM

Single color, Gul/Hvid/Varm hvid

Der er 3 meter ledning på hver printplade, der kan tilsluttes det almindelige positionslys / sidemarkering. Der er en plus og en minus-ledning.

Dual color

Der er 3 meter ledning på hver printplade. Der er én minus, og to plus-ledninger. Man må ikke have begge farver tændt, så man skal altså benytte en skiftekontakt for at skifte mellem gul og hvid.

Dual color + flash

Standard strobefarve er gul, men kan tilpasset med f.eks. blå eller hvid til udrykningskøretøj.

Der er 6 meter ledning på lyskilderne med M8 stik, der tilsluttes den medfølgende controller. Controlleren styrer de to farver, og slukker automatisk for positionslyset når man tænder for strobelyset. Controlleren har en kabel på 3 meter. Kablet har 4 ledninger:

- Minus - Grøn ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Gul ledning
- Plus til strobelys. - Brun ledning

Det er nødvendigt at klippe kablerne med M8-stik under montering, så det er vigtigt at denne samling er vandtæt,. og at farverne på ledningerne forbindes korrekt sammen igen.

Montering

Fjerner alle 5 skruer på toppen af lygten.

Kølepladen er limet fast på lygten, og der skal skæres omhyggeligt langs yderkanten med en hobbykniv. Se på billedet af toppen af kølepladen, hvor der er markeret med rød stiplet linie hvor man skal skære. Bræk lampen fra

hinanden, benyt f.eks. en eller to flade skruetrækkere til at få limen til at skilles ad

Fjern så meget af den originale lim som muligt.

Bor hul i lampen hvor det er markeret på billedet. Det er en fordel at ramme ind imellem to køleribber, da det gør limning væsentligt nemmere. Før ledningen fra lyskilden igennem hullet. Pas på du ikke ødelægger kappen. Det kan være en fordel at undersænke hullet. Det er vigtigt at du forsegler hullet igen.

Fjern de to yderste skruer fra den originale lyskilde, og læg de to spacere / afstands-stykker på skruehullerne. Lyskilden lægges oven på den eksisterende, med LEDs ud-af. Lyskilden skrues fast med de to medfølgende M4x8mm skruer. Lygten limes igen, og skrues sammen.

Forbind lampen, f.eks. til det eksisterende positionslys.

Produktoversigt

Gul



Varenr. 240878-AM

Xenon hvid



Varenr. 240878-CW

Varm hvid



Varenr. 240878-WW

Fransk gul



Varenr. 240878-GY

Dual Color Gul/Xenon hvid



Varenr. 240878-DC

Dual Color Gul/Varm white



Varenr. 240878-AMWW

Dual Color Gul/Xenon hvid + Strobe



Varenr. 240911-AM


Dual Color Gul/Varm hvid + Strobe



Varenr. 240911-WWAMAM

Produkt billeder

















SCANIA




Bor hul / Drill hole
Fjern skruer / Remove screws


Bor hul / Drill hole
Monter skruer, husk spacer!
Mount screws, use spacers!


SCANIA


SCANIA


Sønderjylland
SCANIA


Sønderjylland
SCANIA
'Photoshopped' example photo


S650

