

Supplerende positionslys til Michelin Mand / Mascot

Kraftige LED lyskilder til supplerende positionslys til Michelin mand / mascot på 42cm. Fås i flere varianter.



Kraftige LED lyskilder i til supplerende positionslys i den store originale Michelin mand / mascot / bidendum på 42cm. Lyset fordeles i hele manden, og giver et flot positionslys.

Lyskilderne fås i flere farver med og uden strobelys. Leveres som sæt med 2 lyskilder uanset type - 1 til hver side.

Single color, Gul/Hvid/Varm hvid

Der er 3 meter ledning på hver printplade, der kan tilsluttes det almindelige positionslys / sidemarkering. Der er en plus og en minus-ledning.

RGB

Der er 3 meter ledning på hver printplade. Der er én fælles plus, og tre minus-ledninger. Man kan med fordel sætte den op med en controller og en passende fjernbetjening til at styre lyset med. Det kunne fx være med Mi-Light farvestyring - en controller med passende fjernbetjening.

- Plus - Brun ledning
- Minus til rødt positionslys - Sort ledning
- Minus til grønt positionslys - Hvid ledning
- Minus til blått positionslys - Blå ledning

Dual color

Der er 3 meter ledning på hver printplade. Der er én minus, og to plus-ledninger. Man må ikke have begge farver tændt, så man skal altså benytte en skiftekontakt for at skifte mellem gul og hvid.

- Minus - Brun ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Grøn ledning

Dual color + flash

Standard strobefarve er gul, men kan tilpasses med f.eks. blå eller hvid til udrykningskøretøj. Bemærk at der er 6 strobe LED i 24V, mens der er 3 i 12V.

Der er 6 meter ledning på lyskilderne med M8 stik, der tilsluttes den medfølgende controller. Controlleren styrer de to farver, og slukker automatisk for positionslyset når man tænder for strobelyset. Controlleren har en kabel på 3 meter. Kablet har 4 ledninger:

Køb online på:

www.matronics.dk/170089-AMCW

- Minus - Grøn ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Gul ledning
- Plus til strobelys. - Brun ledning

Montering

- Afmontere beslaget i bunden af manden
- Der bores ét 20mm hul i midten af de 3 bolte. Se tegningen under billeder.
- Monteres den sorte pakning hen oven lyskilden
- Lyskilden sættes ind i hullet.
- Beslaget sættes oven over bunden af lyskilden.
- Benyt de medfølgende afstandsstykker og bolte til at skrue beslaget fast.



24V, Gul

Varenr. 170089-AM
Spænding: 24V



24V, Varm hvid

Varenr. 170089-WW
Spænding: 24V



24V, Blå

Varenr. 170089-BL
Spænding: 24V



24V, Fransk gul

Varenr. 170089-GY



24V, Dual Color Gul/hvid

Varenr. 170089-AMCW
Spænding: 24V



12V, Gul

Varenr. 160089-AM



12V, Dual Color Gul/hvid

Varenr. 160089-AMCW



24V, Xenon hvid

Varenr. 170089-CW
Spænding: 24V



24V, Rød

Varenr. 170089-RD



24V, Grøn

Varenr. 170089-GR
Spænding: 24V



24V, RGB

Varenr. 170089-RGB



24V, Dual Color Gul/hvid + Strobe

Varenr. 170088-AM
Spænding: 24V



12V, Xenon hvid

Varenr. 160089-CW



12V, Dual Color Gul/hvid + Strobe

Varenr. 160088-AMCWAM

Produkt billeder

