

Auspicious T2 - Dreje-kontakt

Dreje kontakt til montering i Ø22mm hul. Fås med 2 eller 3 positioner. Nem montering med NC og NO terminaler.



Dreje kontakt til montering i Ø22mm hul. Fås med 2 eller 3 positioner. Nem montering med NC og NO terminaler.

For at samle en komplet kontakt skal du bruge følgende:

- Dreje-kontakt
- Kopling
- Kontakt-blokke (1-2 stk.)

2 position-kontakten skifter imellem at aktivere de to monterede kontakt-blokke. 3 position kontakten gør det samme, men den midterste position aktiverer ingen kontakt-blokke.

Kopling

Koplingen trykkes fast i bunden af kontakten. Koplingen kan nemt tages af igen ved at trykke på den gule del og trække koplingen af kontakten. Det gør både samling og udskiftning ganske simpelt.

Kontakt-blokke

Der er plads til 2 kontakt-blokke på en kopling. Disse sættes blot ned i koplingen hvor de sætter sig fast. De er nemme at tage af koplingen igen. Kontakt-blokkene aktiveres når kontakten trykkes ned.

- NO kontakt-blokkene (green) forbinder de to skrueterminaler når den aktiveres
- NC kontakt-blokkene (red) afbryder de to skrueterminaler når den aktiveres

matronics

Køb online på www.matronics.dk/519020

Produktoversigt

Arm, 2 positioner



Varenr. 519020

Arm, 3 positioner



Varenr. 519021

Tilbehør, Kopling (nødvendig)



Varenr. 519510

Tilbehør, Kontakt block (NC)



Varenr. 519501

Tilbehør, Kontakt block (NO)



Varenr. 519500

Produkt billeder

